

Таблица 1. Размещение векторов прерываний и команды выхода		
Адрес	Вектор	Команда выхода из прерывания
0x00000000	Запуск (Reset)	—
0x00000004	Неправильная команда	MOVS PC, R14_und
0x00000008	Программное прерывание	MOVS PC, R14_svc
0x0000000C	Ошибка выборки инструкции	SUBS PC, R14_abt, #4
0x00000010	Ошибка выборки данных	SUBS PC, R14_abt, #8
0x00000014	— (резервировано)	—
0x00000018	IRQ	SUBS PC, R14_irq, #4
0x0000001C	FIQ	SUBS PC, R14_fiq, #4